

Guia de referência rápida, PN 875-3813-000, Rev. A

1. Todos os caminhos começam com TECLAD, salvo indicação em contrário.
2. "n" indica o número e será de um único dígito (1-9) ou de vários dígitos (10-999), salvo indicação em contrário.

Definições básicas do sistema

- Controle de fluxo
- Configurar o registro em log
- Tela
- Barra de luz
- Sistema de navegação
- Unidades

SETUP > SETUP

Opções de exibição/tela

- Exibições
- Idioma
- Modo (normal/noturno)
- Movimento da tela
- Orientação da tela

SETUP > SETUP > TELA

Controle de fluxo

Funções básicas

- Constante ou Monitor
- Modo (líquido/sólido)
- Mapa de Prescrição
- Reiniciar (Área Total ou Volume Total)
- Taxa Desejada
- Volume

SETUP > SETUP > CONTROLE FLUXO

OU

INFO 0 INFO 0 (Clique duas vezes)

Informações sobre o controlador, solução de problemas e reiniciar

SETUP > Controladores B2

Parâmetros

- Calibração da turbina
- Taxa Desejada
- Volume
- Reiniciar volume

SETUP > SETUP > CONTROLE FLUXO > SETUP > Config Param. Controlador

TAD/Diagnósticos

SETUP > SETUP > CONTROLE FLUXO > SETUP > Config Param. Controlador > SETUP

Teste de Válvula(s)

SETUP > SETUP > CONTROLE FLUXO > SETUP > Teste Válvula

Job

Limpar/Fechar da tela

CLEAR ← > JOB 9 > ENTER

Excluir Job (Limpar/remover permanentemente)

CLEAR ← > JOB 9 > n > ENTER

Listar, Carregar, Recuperar ou Definir Job (com padrões e polígonos)

INFO 0 > JOB 9 (Selecione "Accept" para carregar)

Salvar Job

SAVE → > JOB 9 > n > ENTER

Novo Log por Job Carregar e transferir Job da Nuvem ou USB

SETUP > SETUP > CONFIGURA GRAVAÇÃO

Barra de luz

Tipo (Selecione)

SETUP > SETUP > BARRA LUZES

Campos de exibição

SETUP > SETUP > BARRA LUZES > SETUP

Log

Limpar Log (selecionado ou todos)

SETUP > SETUP > CONFIGURA GRAVAÇÃO > Apagar Arq. OU CLEAR ← LOG CLOUD

LIGADO/DESLIGADO

SETUP

Configurar

- Aeronave
- Rótulo
- Intervalo de registro em log
- Novo Log por Job
- Piloto
- Velocidade

SETUP > SETUP > CONFIGURA GRAVAÇÃO

Novo log; Desligado; Transferência de logs

LOG CLOUD

Ver

- Exibir lista
- Selecione para ver no Mapeamento

SETUP > SETUP > CONFIGURA GRAVAÇÃO > Ver Arquivos
OU
INFO 0 > LOG CLOUD

Marca e modo

- Mark zero (o spray desligado se torna M0)
- Retorno ao Mark
- Retornar ao modo

SETUP > SETUP > SETUP > SETUP

Excluir (permanentemente - todos os atuais)

SETUP > SETUP > SETUP > Apagar Arquivos > Apagar Marks

Modo de controle de fluxo (líquidos ou sólidos)

SETUP > SETUP > CONTROLE FLUXO

Lista (com Job e Log)

INFO 0 > MARK 4

Retorno ao Mark (Definir/recuperar) – 1-9

RETURN 7 > n

Retorno ao Mark (Definir/recuperar) – 1-9 (n) or 10-99 (nn)

SET > MARK 4 > nn > ENTER (n for 1-9)

Salvar Mark 1-9 (Teclado numérico de teclas rápidas)

MARK 4 > 1 2 3 (etc.)

Salvar Mark 10-99

SAVE → > MARK 4 > nn > ENTER

Diversas

- Aeronave central na parte inferior do mapa
- Exibição de voltas
- Autorizações de assinatura

SETUP > SETUP > SETUP > SETUP

Sair para o Windows

CLEAR ← > CLEAR ←

Versões de software

INFO 0 > SETUP

Padrão

Aplicando automaticamente (para polígono - 'Enter Poly Pat')

ENTER > **POLY 6** > **PATTERN 1**

Repita automaticamente

SETUP

Ciclo completo (o padrão aparece no painel de dados)

PATTERN 1

Esquerda/Direita (o botão no painel de dados muda da esquerda para a direita)

SETUP > **ESQUERDA DIREITA**

Desvio; Aplicando Desvio

INFO 0 > **PATTERN 1** **OU** **SETUP** > **SETUP** > **SETUP** > **Padrões**

Retornar ao padrão ativo mais recente

SET > **PATTERN 1** > **ENTER** (Carrega o padrão e fornece orientação - o trabalho principal não é carregado).

Definir/Mudar - Linha AB

CLEAR > **PATTERN 1** > **ABC** (A matriz de linhas/faixas AB foi mantida)

Definir/Alterar - Não AB Line Set

SETUP

Polígono

Aplicando automaticamente (para polígono - 'Enter Poly Pat')

ENTER > **POLY 6** > **PATTERN 1**

Criar polígono voando (Adicionar/subtrair pontos de polígono no mapa)

POLY 6 **POLY 6** (Clique duas vezes)

Criar polígono por Job

INFO 0 > **POLY 6** **OU** **SETUP** > **SETUP** > **SETUP** > **Polígonos**

Excluir (Limpar permanentemente)

CLEAR > **POLY 6** > **n** > **ENTER** (O polígono 'n' corresponde ao emprego ativo)

Orientação para o polígono

SET > **POLY 6** > **n** > **ENTER** (O polígono 'n' corresponde ao emprego ativo)

Rota

Rota Ativa, Cargas de Rota ou Definir Rota

ROUTE 8 (Rotas de passagem de bicicleta com orientação para W1) **OU** **SET** > **ROUTE 8** > **n** > **ENTER**

Limpar rota da tela

CLEAR > **ROUTE 8** > **ENTER**

Excluir rota (Remover permanentemente do disco rígido)

CLEAR > **ROUTE 8** > **n** > **ENTER**

Rota, continuação

Salvar rota (criar ou adicionar Waypoints)

SETUP > **SETUP** > **SETUP** > **Waypoints** > **Rota n**

OU (A rota é salva ao salvar o primeiro Waypoint)

INFO 0 > **WPT 5** (A rota criada é salva automaticamente na entrada do primeiro waypoint; sem waypoint, não é salva.)

Faixa

Listar faixa não pulverizada no Padrão Atual (listas individuais e intervalos)

INFO 0 > **SWATH 2**

Definir Largura de Faixa

SWATH 2 **OR** **SETUP** > **LARGURA FAIXA**

Transferir arquivos

Transferência (criar ou adicionar waypoints)

- Jobs
- Marks
- PMAPs
- Waypoints
- Logs
- Definições do Piloto
- Perfis

SETUP > **SETUP** > **CONFIGURA GRAVAÇÃO** > **Transferir Arquivos/logs**

Logs de transferência (only)

LOG CLOUD > **Transfer All Files**

Waypoint

Ativo, Cargas ou Guiando para

WPT 5 (Pedale pelos waypoints da rota com orientação)

OR **SET** > **ROUTE 8** > **n** > **ENTER**

Método de Menu:

É necessário carregar a rota primeiro.

SET > **WPT 5** > **n** > **ENTER**

Criar, Adicionar ou Modificar

INFO 0 > **WPT 5** **OU** **SETUP** > **SETUP** > **SETUP** > **Waypoints**

Salvar no teclado (voador) - salva na rota ativa ou na rota 01 se não houver rota ativa.

SAVE > **WPT 5** **n** **ENTER**

Excluir TODOS os Waypoints

SETUP > **SETUP** > **SETUP** > **Apagar Arquivos** > **Apagar Waypoints**

Excluir waypoints individuais (carregar a rota primeiro)

SET > **ROUTE 8** > **n** > **ENTER**

CLEAR > **WPT 5** > **n** > **ENTER** Para o Waypoint 'n' da rota ativa

Aumentar Zoom e Pan

Mudar de Zoom automático para Manual

ZOOM **ZOOM** Clique duas vezes

Aumentar Zoom e Pan

ZOOM Chave rápida **ZOOM PAN** Teclado

Nível de zoom (Diminuir zoom - escalas de zoom e passos para dentro e para fora)