

Guía de referencia rápida, PN 875-3913-000, Rev A

1. Todas las opciones empiezan con el teclado, a menos que se indique lo contrario.
2. "n" indica el número y será de un solo dígito (1-9) o de varios dígitos (10-999), a menos que se indique lo contrario.

Ajustes Básicos del Sistema

- CTRL Flujo
- Registros de iniciación
- Pantalla
- Barra Luces
- Sistema de Nav
- Unidades

SETUP > SETUP

Opciones de Visualización/Pantalla

- Pantalla
- Lenguaje
- Modo (Día/Noche)
- Movimiento de pantalla
- Orientación de pantalla

SETUP > SETUP > PANTALLA

CTRL. Flujo

Funciones Básicas

- Tasa contante o monitor
- Modo (Líquido / Sólido)
- Mapas de Prescripción
- Reiniciar (Área total o Volumen)
- Objetivo de tasa
- Volumen

SETUP > SETUP > CTRL. FLUJO
OR
INFO 0 INFO 0 (Doble clic)

Información sobre el controlador, solución de problemas y reiniciar

SETUP > Controladores B2

Parámetros

- Calibración de contadores
- Objetivo de tasa
- Volumen
- Reiniciar volumen

SETUP > SETUP > CTRL. FLUJO > SETUP > Crear parámetros Controlador

TAD/Diagnóstico

SETUP > SETUP > CTRL. FLUJO > SETUP > Crear parámetros Controlador > SETUP

Prueba de Válvula(s)

SETUP > SETUP > CTRL. FLUJO > SETUP > Probar Válvula

Trabajo

Despejar/Cerrar de la pantalla

CLEAR ← > JOB 9 > ENTER

Borrar Trabajos (borrar/eliminar permanentemente)

CLEAR ← > JOB 9 > n > ENTER

Listar, Cargar, Recuperar o Establecer Trabajo (con patrones y polígonos)

INFO 0 > JOB 9 (Seleccione "Introducir" para cargar)

Guardar Trabajo

SAVE → > JOB 9 > n > ENTER

Empieza un Registro Nuevo por Trabajo y transfiera desde la Nube o un USB

SETUP > SETUP > REGISTROS

Barra Luces

Tipo (seleccionado)

SETUP > SETUP > BARRA LUCES

Campos de Pantalla

SETUP > SETUP > BARRA LUCES > SETUP

Registro

Despejar registro (seleccionado o todo)

SETUP > SETUP > REGISTROS > Borrar Registros (Logs) 0 CLEAR ← LOG CLOUD

Activado /Desactivado

SETUP

Configurar

- Avión
- Etiqueta Log
- Intervalo de registro
- Registro nuevo por trabajo
- Piloto
- Velocidad de registro

SETUP > SETUP > REGISTROS

Empieza un Nuevo Registro; Apaga el Registro; Transfiere Registros

LOG CLOUD

Ver

- Ver la lista
- Seleccione para ver el mapa

SETUP > SETUP > REGISTROS > Ver Registro
0
INFO 0 > LOG CLOUD

Marca y Modo

- Mark 0 (Marca) (Apagado se convierte en M0)
- Select Return/Mark Mode (Seleccionado Modo Regresar/Marca)

SETUP > SETUP > SETUP > SETUP

Borrar (permanentemente - todo Actual)

SETUP > SETUP > SETUP > Borrar/Limpiar Archivos > Borrar Marks

Modo de Control de Flujo (líquido o sólido)

SETUP > SETUP > CTRL. FLUJO

Lista (con Trabajo y Registro)

INFO 0 > MARK 4

Regresar a Marca (establecer/recuperar) – 1-9

RETURN 7 > n

Regresar a Marca (establecer/recuperar) – 1-9 (n) o 10-99 (nn)

SET > MARK 4 > nn > ENTER (n para 1-9)

Guardar Marca 1-9 (Teclad numérico de teclas rápidas)

MARK 4 > 1 2 3 (etcétera)

Guardar Marca 10-99

SAVE → > MARK 4 > nn > ENTER

Miscelánea

- Centre avión en la parte baja del mapa
- Giros de pantalla (Display Turns)
- Autorizar códigos unlocks

SETUP > SETUP > SETUP > SETUP

Salir a Windows

CLEAR ← > CLEAR ←

Versiones de Software

INFO 0 > SETUP

Patrón

Auto Aplicado (a polígono - 'Enter Poly Pat')

ENTER > **POLY 6** > **PATTERN 1**

Auto Repetir

SETUP

Ciclo (patrón en el panel de datos)

PATTERN 1

Izquierda/Derecha (el botón del panel de datos cambia de izquierda a derecha)

SETUP > **DER./IZQ.**

Desplazamiento; Aplicado Desplazamiento

INFO 0 > **PATTERN 1** **0** **SETUP** > **SETUP** > **SETUP** > **Patrones**

Regresar al último Patrón activo

SET > **PATTERN 1** > **ENTER** (Carga el Patrón y proporciona orientación - el Trabajo padre no está cargado).

Establecer/Cambiar - Línea AB

CLEAR > **PATTERN 1** > **ABC** (Se mantiene el conjunto línea AB/ Franja)

Línea AB no esta establecida

SETUP

Polígono

Auto Aplicado (a polígono - 'Enter Poly Pat')

ENTER > **POLY 6** > **PATTERN 1**

Crear polígono volando (Añadir/restar puntos de polígono en el mapa)

POLY 6 **POLY 6** (Doble clic)

Crear Polígonos por Trabajo

INFO 0 > **POLY 6** **OR** **SETUP** > **SETUP** > **SETUP** > **Polígonos**

Borrar (Despejar permanentemente)

CLEAR > **POLY 6** > **n** > **ENTER** (Polígono "n" para Trabajo Activo)

Orientación al polígono

SET > **POLY 6** > **n** > **ENTER** (Polígono "n" para Trabajo Activo)

Ruta

Ruta Activa, Cargar Ruta o Establecer Ruta

ROUTE 8 (Rutas cicloturísticas con orientación hacia W1) **0** **SET** > **ROUTE 8** > **n** > **ENTER**

Despejar la ruta de la pantalla

CLEAR > **ROUTE 8** > **ENTER**

Borrar ruta (eliminar permanentemente del disco duro)

CLEAR > **ROUTE 8** > **n** > **ENTER**

Ruta, continuación

Guardar ruta (crear o Añadir Puntos de ruta)

SETUP > **SETUP** > **SETUP** > **Waypoints** > **Ruta n** **0** (La ruta se guarda al guardar el primer punto de ruta)

INFO 0 > **WPT 5** (La ruta creada se guarda automáticamente al introducir el primer punto de ruta; sin punto de ruta, no se guarda).

Franja

Liste la Franja no Pulverizada el Patrón Actual (enumera individuos y rangos)

INFO 0 > **SWATH 2**

Establecer Ancho de Franja

SWATH 2 **0** **SETUP** > **Ancho de Banda**

Transferir Archivos

Transferir (crear o agregar puntos de ruta)

- Trabajos
- Marcas
- PMAPs
- Puntos de ruta
- Registros
- Configuración Piloto
- Perfiles

SETUP > **SETUP** > **REGISTROS** > **Transferir Logs/Archivos**

Registros de transferencias (solámele)

LOG CLOUD > **Transferir Logs/Archivos**

Punto de Ruta (Waypoint)

Activa, Carga o Guía para

WPT 5 (Navega a través de los puntos de ruta con guíaPun)

0 **SET** > **ROUTE 8** > **n** > **ENTER**

Método de Menú:

Debe cargar la ruta primero.

SET > **WPT 5** > **n** > **ENTER**

Crear, Añadir o Modificar

INFO 0 > **WPT 5** **0** **SETUP** > **SETUP** > **SETUP** > **Waypoints**

Guardar en el teclado (volando) - guarda en la ruta activa o en la ruta 01 si no hay ninguna ruta activa.

SAVE > **WPT 5** **n** **ENTER**

Borrar TODOS los Puntos de ruta (waypoints)

SETUP > **SETUP** > **SETUP** > **Borrar/Limpiar Archivos** > **Borrar/Limpiar Archivos**

Borrar Puntos de ruta individuales (cargue primero la ruta)

SET > **ROUTE 8** > **n** > **ENTER**

CLEAR > **WPT 5** > **n** > **ENTER** Punto de ruta 'n' para ruta activa

Aumentar Zoom y Panorámica

Cambiar de Auto a Manual Zoom

ZOOM **ZOOM** (Doble clic)

Aumentar Zoom y Panorámica

ZOOM Tecla rápida **ZOOM PAN** Teclado

Nivel de zoom (% - escalas de zoom y pasos hacia dentro y hacia fuera)